

ZMIANY WPROWADZONE W SYSTEMIE ACCO NET W WERSJI OPROGRAMOWANIA 1.2

errata_acco_net_pl 05/16

Nowe wersje językowe	– francuska, – holenderska, – szwedzka, – czeska, – słowacka.
ACCO Soft wersja 1.13.010	Nowe typy reakcji wejść: – Odblokowanie przejścia (aktywne wejście odblokuje wybrane przejście), – Zablokowanie przejścia (aktywne wejście zablokuje wybrane przejście), – Alarmowe zablokowanie przejścia (trwałe zamknięcie wybranego przejścia z powodu alarmu), – Pożarowe odblokowanie przejścia (trwałe otwarcie wybranego przejścia z powodu pożaru). Nowe typy reakcji wyjść: – Aktywacja dostępem (włączone, gdy użytkownik uzyska dostęp do strefy z włączoną opcją „Aktywacja wyjść”), – Wskaźnik zablokowania stref (włączone, gdy wybrane strefy są zablokowane), – Wskaźnik odblokowania strefy (włączone, gdy wybrane strefy są odblokowane), – Wskaźnik alarmowego zablokowania stref (włączone, gdy wszystkie przejścia w wybranych strefach są trwale zamknięte z powodu alarmu), – Wskaźnik pożarowego odblokowania stref (włączone, gdy wszystkie przejścia w wybranych strefach są trwale otwarte z powodu pożaru), – Wskaźnik zablokowania przejść (włączone, gdy wybrane przejścia są zablokowane), – Wskaźnik odblokowania przejść (włączone, gdy wybrane przejścia są odblokowane), – Wskaźnik alarmowego zablokowania przejść (włączone, gdy wybrane przejścia są trwale zamknięte z powodu alarmu), – Wskaźnik pożarowego odblokowania przejść (włączone, gdy wybrane przejścia są trwale otwarte z powodu pożaru), – Wskaźnik normalnej kontroli stref (włączone, gdy przywrócona zostanie kontrola stanu wybranych stref), – Wskaźnik normalnej kontroli przejść (włączone, gdy przywrócona zostanie kontrola stanu wybranych przejść).

	Status strefy: – Odczytywanie stanu, – Strefa kontrolowana, – Strefa odblokowana, – Strefa zablokowana, – Alarm w strefie, – Pożar w strefie, – Nieznany (przed zapisaniem utworzonej strefy), – Niedostępny (nieodpowiednia wersja oprogramowania centrali ACCO-NT). Tabele zawierające informacje dotyczące wykorzystanych wejść / wyjść w ekspanderze. Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania centrali ACCO-NT.
ACCO-WEB wersja 1.20	Nowy interfejs. Wygodne zestawienie informacji pokazujących, który użytkownik i do jakiej strefy ma dostęp. Możliwość wygenerowania raportu obecności dla dowolnej liczby użytkowników jednocześnie. Funkcja Anti-Passback dla grup użytkowników. Nowe polecenia w menu głównym: – Zarządzanie: • przejściami i strefami (możliwość otwierania, blokowania, odblokowania i przywracania kontroli), • centralami i kontrolerami (możliwość potwierdzania awarii / alarmów); – Ustawienia: • wersji językowej aplikacji, • liczby elementów wyświetlanych na stronach, • dźwięków (włączanie i wyłączanie sygnalizacji awarii / alarmów). Możliwość potwierdzania awarii / alarmów z poziomu: – panelu zarządzania, – paska stanu (w oknie z listą awarii / alarmów). Sygnalizacja awarii / alarmów.